
Начало отопительного сезона: как избежать пожара

Осенью похолодание заставляет нас активно использовать обогреватели, печи и камины. Из-за спешки и невнимательности количество бытовых пожаров резко растет.

Главные причины возгораний:



- Перегрузка электросети (много мощных приборов сразу).



- Неисправные обогреватели (поврежденные провода, трещины).



- Забитые сажей дымоходы и трещины в печах.



- Приборы, оставленные без присмотра или накрытые одеждой для сушки.


Электрические обогреватели:



Используйте только исправные заводские приборы.



Не включайте несколько мощных приборов в одну розетку.




Держите обогреватель на расстоянии 0,5–1 м от мебели и штор.



Не сушите на нем вещи и выключайте на ночь или при уходе.

Печное отопление:



Прочистите дымоход от сажи и проверьте кладку на трещины.




Постелите перед топкой металлический лист (50×70 см).




Не разжигайте печь бензином и не перекаливайте её — топите 1–1,5 часа за раз.

Центральное и газовое отопление:



Проверьте радиаторы на протечки и не загораживайте их мебелью.



Следите за работой автоматики котлов.



Никогда не используйте газовую плиту для обогрева комнаты — это опасно отравлением угарным газом.

Перед сезоном сделайте:

1.



1. Проверьте и отремонтируйте всё оборудование.

2.



2. Установите пожарные извещатели и держите огнетушитель под рукой.

3.



3. Объясните правила безопасности всем домочадцам, особенно детям.